


INTERRUPTOR TOUCH PARALELO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA



SEGURANÇA

Antes de fazer a instalação, desligue a rede elétrica.


Chame um profissional habilitado para instalar

TENSÃO BIVOLT
127 - 220 VAC

CORRENTE:
5A 250 VAC
7A 125 VAC
20A 14 VDC

 **ROMAZI**
MATERIAIS ELÉTRICOS

sac@romazi.com.br 

Central de vendas 
85 3383.1444

romazi.com.br 